

Spartling af spånplader



- 1 **Spånplader**
- 2 **Primer PP 600**
(fortyndes 5:1)
- 3 **CM Stålarmering**
(ved anvendelse af CM 780 når det skal belægges med klinker og fliser)
- 4 **Combimix spartelmasse**
CM Projekt Fiber, CM 740, CM 760, CM 780



Spartling af spånplader

Beskrivelse

- Spånpladen skal være godt fastgjort med skruer i bjælkerne og limet i færd og not i henhold til branche instruktioner for spånpladegulve.
- For at lukke træoverfladen primeres der med Combimix primer PP 600 som fortyndet 5:1 før udjævning.
- Spartling af gulvet udføres med Combimix CM Projekt Fiber, CM 740, CM 760 og CM 780.
- Bruges CM 780 er den mindste lagtykkelse 13 mm kombineret med CM Stålarmering.

